

CASELLA MEASUREMENT Regent House, Wolselev Road, Kempston, Bedford, MK42 7JY, Rovaume-Uni Tél.: +44 (0) 1234 847 799 Fax. : +44 (0) 1234 841 490 Adresse électronique pour l'assistance technique : techsupport@casellacel.com Assistance technique en ligne : http://supportdesk.casellacel.com

CASELLA CEL Inc.

Une filiale d'IDEAL Industries. Inc. 415 Lawrence Bell Drive, Unit 4, Buffalo, NY 14221, États-Unis Numéro gratuit : (800) 366-2966 Tél. : (603) 672-0031 Fax. : (603) 672-8053 Courriel : Info@CasellaUSA.com Web: www.casellausa.com

Numéro de document FG57-01 © 2013 Casella Measurement

CASELLA Guide de terrain CEL-712 Microdust Pro



- 7. Touches de navigation
- 4. Collier de sonde

Figure 1. Le CEL-712 Microdust Pro

Introduction

Le présent quide de terrain est conçu pour vous familiariser rapidement avec votre dispositif de surveillance en temps réel des niveaux de poussières CEL-712 Microdust Pro.

Le guide présume que c'est la première fois que vous avez utilisé l'appareil et il inclut des instructions pour installer les piles, mettre l'appareil sous tension, le configurer pour qu'il soit prêt à être utilisé. l'étalonner, prendre des mesures et l'entreposer en toute sécurité.

IMPORTANT

Nous souhaitons vous permettre d'obtenir les meilleures performances possibles de votre appareil Microdust Pro. Veuillez consulter le manuel de l'utilisateur pour des informations relatives à la sécurité et un mode d'emploi plus détaillé.

Pensez environnement Pensez Casella

Installation des piles

L'appareil Microdust Pro nécessite trois piles AA.

Retirer le couvercle du compartiment batterie et insérer les piles en respectant les polarités. Remettre le couvercle du compartiment des piles.

Remarque : les piles peuvent être au carbone-zinc, alcalines ou rechargeables. NE PAS mélanger différents types de piles. Remplacer toutes les piles de l'appareil en même temps.

Raccordement de la sonde

Avec le point rouge du connecteur vers l'avant, insérer le connecteur de sonde dans la prise au sommet de l'appareil. Appuver sur le connecteur pour le placer à sa position d'origine. Pour retirer le connecteur, en sortir le collier extérieur de l'appareil.

La sonde s'enclenche dans la base de support sur le côté de l'appareil. Lors de prises de mesures, vous pouvez laisser la sonde dans la base de support (ceci est utile si l'appareil est monté sur tripode) ou la détacher pour un accès et des mesures plus aisés dans des lieux difficiles, comme à l'intérieur d'aérations ou de conduites. Maintenir un petit flux d'air dans la sonde si celle-ci est stationnaire.

Allumage de l'appareil

Enfoncer la touche Marche/Arrêt. Confirmer que l'icône d'état des piles indique un bon niveau de charge.

L'écran d'initialisation s'affiche brièvement, suivi par l'écran de mesures en mode STOP (les barres rouges au sommet et à la base de l'écran). En mode Stop, l'enregistrement des données n'est pas actif. Il est possible de sélectionner d'autres écrans du mode Stop en appuyant sur la touche Affichage. Ils incluent les conditions de poussière en temps réel et les résultats finaux issus de

la dernière 'exécution' de mesures (le cas échéant). Appuyer sur la touche Menu pour accéder aux écrans Confi-guration. Mémoire et Statut de l'appareil.

Commandes de l'appareil

Les écrans de l'appareil peuvent présenter des informations sur les mesures, une série d'icônes que vous utilisez pour sélectionner des options ou des paramètres de configuration.

En bas de chaque écran, vous pouvez sélectionner des options du menu programmable en appuyant sur la touche programmable en dessous de chaque option

(A)1 – Écran actuel

2 – Menu programmable A, B – Touches programmables C - Touches de navigation D - Touche Exécution / Arrêt Commandes de l'appareil

Les quatre touches de navigation vous permettent de vous déplacer entre les icônes affichés et de changer les paramètres de configuration de l'appareil.

Veuillez vous référer au manuel de l'utilisateur du Microdust Pro pour des instructions complètes sur l'utilisation des commandes et des paramètres de configuration de l'appareil.

Configuration de l'appareil

Réglage de la date et de l'heure

Afficher l'écran Configuration de l'appareil, sélectionner l'option 'Réglage de l'horloge' et appuver sur la touche programmable Sélectionner.

Utiliser les touches de navigation gauche/droite pour sélectionner les Time: 1 69 🤇 **11**:09:55) chiffres de la date et de l'heure affichées et les touches de pate navigation haut/bas pour changer le 10 / Jan / 13 réglage actuel. Appuver sur la touche programmable Quitter pour enregistrer le réglage de la date et de l'heure. Save

L'appareil utilise les informations de date et d'heure pour estampiller les mesures dans la mémoire des résultats.

Sélection de la portée automatique

Pour la plupart des applications de mesures, vous devez utiliser la sélection de portée automatique.

Afficher l'écran Configuration de l'appareil, sélectionner l'option Réglages de mesure et appuyer sur la touche programmable Sélectionner.

Utiliser les touches de navigation haut/bas pour sélectionner l'entrée Portée. appuyer sur la touche programmable Modifier, puis utiliser les touches de

Measurement Settings

Factor 1.000

1.000

1.000 1.000

1.000

Auto

1 Mins

Display Averaging 2 Secs

Synchronize Lon Time

Logging Interval

Particle Type

Default

liser 1

User 4

Range

Select

vigation gauche/droite pour		Setup
lectionner l'option de portée Itomatique . Appuver sur la touche	M	32
ogrammable Quitter pour registrer le réglage de la date et de eure.	Ş	Â
éalage de la durée sur laquelle		

la movenne affichée est calculée L'appareil affiche des mesures qui

sont une moyenne mobile prise sur une certaine durée. Régler une durée plus longue pour la valeur de Afficher movenne afin d'améliorer la stabilité des mesures lorsqu'une concentration de particules change rapidement.

Vous pouvez régler la valeur Afficher moyenne dans la plage de 1 à 60 secondes.

Étalonnage

Avant d'utiliser l'appareil pour effectuer des mesures, vous devez contrôler ses paramètres d'étalonnage. Il y a deux réglages d'étalonnage à contrôler

L'aiustement Zéro règle l'appareil sur zéro en l'absence de contamination de particules.

L'étalonnage Ampleur restaure la sensibilité de l'appareil aux paramètres usine standards

Afficher l'écran Configuration de l'appareil, sélectionner l'option Étalonnage et appuyer sur la touche programmable Sélectionner.

Réglage sur zéro

Connecter les soufflets de purge à la buse à l'extrémité de la poignée de sonde. Pincer rapidement les soufflets pour remplir la sonde d'air propre avant d'effectuer un aiustement sur zéro.

Consulter le manuel de l'utilisateur du Microdust Pro pour des instructions sur la purge de la sonde avec de l'air propre.

Sélectionner l'icône Aiustement sur zéro et appuyer sur la touche programmable Sélectionner pour démarrer l'aiustement sur zéro.

Étalonnage de l'ampleur

Chaque sonde est fournie avec

une insertion d'étalonnage optique. Pour effectuer un étalonnage de l'ampleur, vous devez utiliser l'insertion d'étalonnage correspondant à la sonde actuelle. Ne pas mélanger les insertions d'étalonnage entre différentes sondes.

Installer l'insertion d'étalonnage dans le côté cranté de la chambre d'échantillon de la sonde en veillant à orienter le marquage de flèche de l'insertion vers la poignée.



Sélectionner l'icône Étalonnage de l'ampleur et appuyer sur la touche programmable Sélectionner pour démarrer l'étalonnage de l'ampleur. Une barre de progression présente l'avancement de l'étalonnage et l'affichage indique les résultats de l'étalonnage.



L'appareil stocke les mesures dans sa mémoire interne, puis vous pouvez les voir sur l'écran ou les transférer sur un ordinateur équipé du logiciel Casella Insight Data Management Software pour une analyse et un stockage à long terme.

Sélectionner l'icône Réglages de mesure sur l'écran Configuration, appuver sur la touche programmable Sélectionner et définir un intervalle d'enregistrement adapté. L'intervalle d'enregistrement (1 seconde à 60 minutes) est la durée entre chaque point de données enregistré.

Sélectionner un intervalle d'enregistrement court pour des exécutions de mesures courtes nécessitant une résolution élevée dans les mesures

Sélectionner un intervalle d'enregistrement long pour des exécutions de mesures étendues où des changements rapides des mesures ne sont pas prévus.

L'enregistrement s'arrête automatiquement lorsque la mémoire interne est pleine.

Appuyer sur la touche Exécution/ Arrêt dans l'écran de mesures pour lancer l'enregistrement des données. Appuver à nouveau sur la touche Exécution/Arrêt pour arrêter l'enregistrement des données.



Affichage des résultats en mémoire

L'appareil stocke les résultats des exécutions de mesures dans sa mémoire interne de résultats, où vous pouvez consulter une synthèse des données. Pour une analyse plus détaillée de chaque exécution de mesures, transférer les données sur un ordinateur.

Afficher l'écran Paramètres de l'appareil, sélectionner l'icône Résultats en mémoire et appuver sur la touche programmable Sélectionner pour afficher les écrans Résultats en mémoire.

Le premier écran affiche les exécutions de mesures en fonction de leur



Zero Adjustment

24.]



Span Calibration

24.]



(١) 🦰



Measurement Settings				
cle Type	Factor			
ult	1.000 🖌			
1	1.000			
2	1.000			
3	1.000			
4	1.000			
e	Auto			
ay Averaging	2 Secs			
ing Interva	1 Mins			
hronise Log. Time 🛛 🗶				
to Select Particle				
1	Edit			

date de stockage. Utiliser les touches de navigation haut/bas pour sélectionner l'une des entrées dans la liste et appuver sur la touche programmable Sélectionner pour afficher une liste des exécutions de mesures correspondant à la date sélectionnée

La liste présente l'heure de début et la durée de chacune des exécutions de mesures correspondant à cette date.

Utiliser les touches de navigation haut/bas afin de mettre en évidence l'une des exécutions de mesures dans la liste et appuyer sur la touche programmable Sélectionner pour afficher l'écran Affichage des résultats.

Mettre en évidence l'icône Résultats et appuver sur la touche programmable Sélectionner pour afficher une synthèse de l'exécution de mesures sélectionnée

Mettre en évidence l'icône Supprimer et appuyer sur la touche programmable 🦳 Sélectionner pour supprimer une exécution de mesures. Vous pouvez choisir de supprimer des exécutions individuelles ou toutes les exécutions.



Memory Results		Memory Results		
Runs stored	5/500	Da	te: 10 Jan	2013
Date Measu	rements	P	Start	Duration
10 Jan 2013	5	- 885	12:03:57	0:03:28
		004	11:59:55	0:00:23
		003	11:55:17	0:02:30
		002	11:50:43	0:02:52
		881	11:49:58	0:00:05

